

FL-BK04

- Possible de monter un flash du côté droit ou gauche
- La fixation de flash externe est professionnelle pour assurer une utilisation en toute sécurité
- La monture peut être ajustée en 5 paliers
- Le photographe peut profiter pleinement du Live View pour faire des prises de vue sous tous les angles
- L'angle d'ouverture du bras peut être réglé par pas de 45 degrés.



Support flash pour fixer un flash à coté de l'appareil photo.

Un support de Flash utile par exemple en portrait ou en Macrophotographie afin d'éviter les ombres portées générées habituellement par un flash monté sur le capot du boîtier, préservant également le flash et les connexions en cas de problème de contact. Avec ce support vous gagnerez en souplesse d'utilisation, déclencheur positionné sur le boîtier de logement des batteries, il est possible de monter le flash à gauche ou à droite du boîtier en laissant toute mobilité à un écran LCD orientable.

Spécifications