

ZUIKO DIGITAL 35mm Macro 1:3.5

- Pour la photo macro et de portrait
- Objectif macro à focale fixe - Grossissement Macro 1:1
- Mise au point minimale en 0,146 m
- Revêtements multiples



Objectif compact macro pour des gros plans

Cet objectif Macro ZUIKO DIGITAL 35 mm 1:3.5 offre une équivalence en longueur focale de 70 mm sur un 35 mm. Cet objectif est dédié à la photographie macro, il s'adapte facilement au système de flash macro mais peut également être utilisé en mode standard. C'est l'objectif le plus compact et léger du monde de la macro. Il offre un rapport optique de grossissement de 1:1 équivalente à 2:1 dans un appareil photo 35 mm

Spécifications

Longueur Focale

Longueur focale	35 mm
Focale équivalente en 35 mm	70 mm

Construction d'objectif

Configuration optique	6 éléments / 6 groupes
Objectif mécanique	Mise au point avec mécanisme flottant
Angle de visée	34°
Mise au point rapprochée	0,146 m
Grossissement image maximum	1,0x (Four Thirds) / 2x (35mm format)

Ouverture

Nombre de lamelles du diaphragme	7
Ouverture maximum	1:3.5
Ouverture minimum	1:22

Dimensions

Diamètre filtre	52 mm
Longueur	53 mm
Diamètre	71 mm
Poids	165 g

Compatibilité

Compatible avec le téléconvertisseur EC-20	Oui
Compatible avec le Téléconvertisseur EC-14	Oui
Compatible avec tube d'extension EX-25	Oui; grossissement image maximum: 1,68x

Application

Utilisations recommandées	Portrait
	Nature
	Voyage
	Macro